



## Montageanleitung

### Hissmast PROTECT

1. Vorgängig die Bodenhülse einbetonieren und 3 Tage durchtrochnen lassen.
2. Masten auspacken.  
VORSICHT beim Aufschneiden der Luftpolsterfolie, dass nicht das innenliegende Hissseil durchgeschnitten wird.
3. Beide Mastrohre ineinander stecken und dabei das Seil nachziehen, damit es nicht eingeklemmt wird.  
Imbusschraube anziehen.
4. Gewicht mit Masttülle direkt an Fahnenring hängen, noch ohne Fahne.
5. Zentrierring unten auf den Mast schieben und Mast in die Bodenhülse stecken. Zentrierring mit einem Hammer in die Bodenhülse festschlagen.
6. Fahne anhängen und hissen, indem der obere Fahnenkarabiner an Fahnenring und das Gewicht mit Masttülle am unteren Fahnenkarabiner angehängt wird.

Das innenliegende Hissseil hat einen Ausgleichswirbel mit Federzug und muss in jedem Fall straff angezogen werden. Nur so kann die Fahne dank dem Drehkopf rundum in alle Windrichtungen geschmeidig wehen.

#### Fundamentgrösse

Masthöhe bis 6 m	60x60 cm
Masthöhe bis 8 m	80x80 cm
Masthöhe bis 10 m	100x100 cm

Beton 35/25 vibriert oder gut gestampft, Mischverhältnis 1:7 mit 8 - 16 mm Schotter

Geröllschicht ca. 10 cm