



## Instructions de montage

### Mâts pour drapeaux à hisser PROTECT

1. Bétonner préalablement le manchon de sol et le laisser sécher pendant 3 jours.
2. Déballer le mât.  
ATTENTION en découpant le film à bulles : ne pas couper la corde de hissage qui se trouve à l'intérieur.
3. Insérer les deux tubes de mât l'un dans l'autre en tirant sur la corde pour éviter qu'elle ne se coince. Serrer la vis à six pans creux.
4. Accrocher le poids avec l'anneau pour mât directement à l'anneau de hissage, sans le drapeau pour l'instant.
5. Pousser l'anneau de centrage sur le bas du mât et insérer le mât dans le manchon de sol. Frapper la bague de centrage dans le manchon de sol à l'aide d'un marteau.
6. Accrocher le mousqueton supérieur du drapeau à l'anneau de hissage et le mousqueton inférieur du drapeau à l'anneau pour mât avec le poids et hisser le drapeau.

La corde de hissage intérieure est munie d'un émerillon de compensation à ressort et doit dans tous les cas être bien tendue. C'est la seule façon de faire flotter le drapeau dans toutes les directions du vent grâce à la tête pivotante.

#### Dimensions des fondements :

hauteur de mât jusqu'à 6 m : 60 x 60 cm  
 hauteur de mât jusqu'à 8 m : 80 x 80 cm  
 hauteur de mât jusqu'à 10 m : 100 x 100 cm

Béton 35/25 vibré ou bien damé, rapport de mélange 1:7 avec gravier de 8 - 16 mm  
 Couche de cailloux d'environ 10 cm